

MTeoRキーコード

キーコード順に並べ替え

ソフトキー1	D→U	0x70
ソフトキー1 長押し	DOWN	0x70
	押している間入力なし	
	UP	0x70

ソフトキー2	D→U	0x71
ソフトキー2 長押し	DOWN	0x71
	押している間入力なし	
	UP	0x71

受話キー	D→U	0x72
------	-----	------

メールキー	D→U	0xE5
メールキー 長押し	DOWN	0xE5
	UP	0xE5
	押している間入力なし	

IEキー	D→U	0xE5
IEキー 長押し	DOWN	0xE5
	UP	0xE5
	押している間入力なし	

Homeキー	D→U	0x5B
Homeキー 長押し	何も出力しない	

Backキー	D→U	0x1B
Backキー 長押し	DOWN	0x1B ※1
	:	
	:※1の繰り返し	
	:	
	UP	0x1B

アクション(センター)	D→U	0x0D
アクション(センター) 長押し	DOWN	0x0D
	押している間入力なし	
	UP	0x0D

←左	DOWN	0x25
	UP	0x25
←左 長押し	DOWN	0x25 ※1
	:	
	:※1の繰り返し	
	:	
	UP	0x25

↑上	D→U	0x26
↑上 長押し	“←左”と同じパターン	0x26

→右	D→U	0x27
→右 長押し	“←左”と同じパターン	0x27

↓下	D→U	0x28
↓下 長押し	“←左”と同じパターン	0x28

ジョグUP	DOWN	0x26
	DOWN	0x83
	UP	0x26
	UP	0x83

ジョグUP 長押し	DOWN	0x26 ※1
	DOWN	0x83 ※1
	:	
	:※1の繰り返し	
	:	
	UP	0x26
	UP	0x83

ジョグDOWN	DOWN	0x28
	DOWN	0x83
	UP	0x28
	UP	0x83

ジョグDOWN 長押し	DOWN	0x28 ※1
	DOWN	0x83 ※1
	:	
	:※1の繰り返し	
	:	
	UP	0x28
	UP	0x83

録音ボタン	DOWN	0xC3
	UP	0xC3

録音ボタン 長押し	DOWN	0x79
	UP	0x79

カメラボタン	DOWN	0xE5
	UP	0xE5

カメラボタン 長押し	DOWN	0xE5
	UP	0xE5

1	D→U	0x31
2	D→U	0x32
3	D→U	0x33
4	D→U	0x34
5	D→U	0x35
6	D→U	0x36
7	D→U	0x37
8	D→U	0x38
9	D→U	0x39
0	D→U	0x30
*	D→U	0x77
#	D→U	0x78

アクション(センター)	0x0D
Backキー	0x1B
←左	0x25
↑上	0x26
ジョグUP	0x26
→右	0x27
↓下	0x28
ジョグDOWN	0x28
0	0x30
1	0x31
2	0x32
3	0x33
4	0x34
5	0x35
6	0x36
7	0x37
8	0x38
9	0x39
Homeキー	0x5B
ソフトキー1	0x70
ソフトキー2	0x71
受話キー	0x72
*	0x77
#	0x78
録音ボタン 長押し	0x79
録音ボタン	0xC3
カメラボタン	0xE5
カメラボタン 長押し	0xE5
メールキー	0xE5